

EXS シリーズ キックメッシュヘッドの交換方法

《交換時の注意》

各ネジの反対側（キックパッドの裏側から見た写真です）には、奥に「六角ナット」が嵌め込まれていて、ボルトを受けて挟み込んで締められています。各ネジを外す際に、この六角ナットが外れてしまう場合があります。紛失にご注意ください。



①

①
キックドラムを、水平な（必ず）机などに置きます。
○の部分から先に、ドラムチューニングキーで各ネジを外します。



②

②
○のネジを外し終わったら、○のネジを外します。
この時、片側からひとつずつ完全に外してしまうのではなく、両側を交互に少しずつ緩めて、下の金属板とパッド部分の位置がずれないように、慎重に作業をしてください。
※金属板とパッド部分の位置がずれないように充分ご注意ください。



金属フレーム メッシュヘッド

③

③
全てのネジを外し終わったら、円形の金属フレームを外し、メッシュヘッドを外して、交換してください。



④
円形の金属フレームを静かに乗せ、○のネジから締めてください。
この時、片側からひとつずつ完全に締めるのではなく、両側を交互に少しずつ締め、下の金属板がずれていないことを確認しながら作業を行ってください。



④

※裏側の「六角ナット」が外れてしまった場合は、先ずナットをつけずにネジを締め、金属板とパッド部分の位置が固定された状態を確認して裏返し、六角ナットを裏面に嵌め込み、改めてボルトと共に締めてください。



⑤

⑤
残りの○のネジを締めて下さい。
この時、ひとつずつ順に完全に締めていくのではなく、4つを交互に少しずつ締め、全体をバランスよく締めてください。

全てのネジが締め終わりましたら、お好みのテンションに調整してください。