

## ドライバソフトウェアインストールマニュアル

### 1. はじめに

Mac または PC (Wind) と aFrame とを接続するためには、ドライバソフトウェアのインストールが必要です。以下の URL サイトから CP210x USB to UART Bridge VCP Driver をダウンロード、インストールします。

SILICON LABS

<https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers>

### 2. Mac

手順 1: 上記 URL サイトで、Download for Macintosh OSX (v4) を選択、ダウンロードします。

手順 2: ダウンロードした dmg ファイルで pkg をクリックしてインストールします。

### 3. Windows

手順 1: 上記 URL サイトで、Download for Windows 7/8/8.1/10 (v6.7.4) を選択、ダウンロードします。

手順 2: ダウンロードした CP210x\_Windows\_Drivers.zip ファイルを展開します。

手順 3: お使いの PC 環境に合わせて CP210xVCPInstaller\_x64.exe または CP210xVCPInstaller\_x86.exe をダブルクリックしてインストールします。