

# EXS-5SK artist

「EXS-5SK artist」はATVが誇る「aDrums artist」と「EXSシリーズ」のポリシーをそのままに、「aDrums artist」からキックドラム（aD-K18）とスネアドラム（aD-S13）を厳選し、より安定したセンシングと幅広い演奏性を実現しました。

また、心臓部であるドラム音源モジュール（xD3）はATV独自の高音質サウンドを搭載し、新たにサイドリムの演奏（aD-S13）に対応する機能を追加しました。



## 組み立て方法



EXS-5



aD-K18



aD-S13



ADA-SS

|         | * Kick Pad For EXS-5 | *Snare Pad for EXS-5 | Kick Pad | Snare Pad | Snare Stand |
|---------|----------------------|----------------------|----------|-----------|-------------|
| EXS-5SK |                      |                      | ○        | ○         | ○           |
| EXS-5   | ○                    | ○                    |          |           |             |

1. 付属の EXS-3/5 の取扱説明書に従って、ドラムキットを組み立てる
  - ・ EXS-5 のキックパッド、スネアパッドは付属していません
  - ・ パイプ C (p.5) は使用しません
2. キックパッド（aD-K18）を設置する
3. スネアスタンド（ADA-SS）を使用して、スネアパッド（aD-S13）を設置する
4. xD3 の機能及び設定方法については、付属の EXS-3/5 の取扱説明書を参照

## オンライン ユーザーマニュアル



<https://jp.atv.direct/pages/manual>

■ ユーザーサポート窓口

[support\\_jp@atvcorporation.com](mailto:support_jp@atvcorporation.com)

ATV 株式会社

〒431-1304 静岡県浜松市浜名区細江町中川 888-340